

Maîtrisez votre pose de carrelage : Les règles d'or pour un sol impeccable

Diagnostic et préparation du support

- Vérifiez l'humidité : le taux doit être inférieur à 3 % pour une chape ciment et le support doit être parfaitement sec pour le plâtre.
- Respectez le temps de séchage : attendez au minimum 28 jours pour une chape ciment avant toute pose (norme NF DTU 52.2).
- Contrôlez la planéité : utilisez une règle de 2 mètres et effectuez un ragréage si vous constatez une flèche supérieure à 5 mm.

Préparation de la surface

- Appliquez systématiquement un primaire d'accrochage sur les supports fermés (ancien carrelage, peinture) ou très absorbants pour garantir une adhérence optimale du mortier-colle.

Techniques de pose et spécificités

- Prévoyez une zone de dilatation périphérique d'au moins 5 mm entre le carrelage et les murs à l'aide de bandes résilientes.
- Utilisez une colle spécifique classée C2S1 ou C2S2 (déformable) pour les sols chauffants afin d'absorber les variations de température.
- Appliquez le double encollage pour tout carreau dont la surface dépasse 3600 cm² (ex: 60x60 cm) pour assurer un transfert de colle à 100 %.
- Respectez les largeurs de joints : 2 mm pour un carrelage intérieur rectifié et 3 mm pour un modèle non rectifié.

Finitions et pérennité

- Réalisez des joints de fractionnement tous les 20 à 40 m² en intérieur pour prévenir le soulèvement du carrelage dû aux tensions.
- Nettoyez le voile de ciment avec un décapant acide adapté après un délai de séchage de 24 à 48 heures.